



## PROCEDIMENTOS PARA RECEBIMENTO DE PRODUTOS

### LEMBRETES:

- ✓ Os procedimentos servem para garantir a segurança de todos envolvidos na descarga dos produtos. Com sua aplicação correta também são minimizadas as possibilidades de erros na descarga e conseqüentemente contaminações do meio ambiente e dos produtos.
- ✓ É importante executar e conferir se todos os procedimentos foram adotados corretamente antes de cada descarga, os motoristas devem utilizar equipamentos de proteção individual (EPI).
- ✓ Em caso de não conformidade nos procedimentos, entre em contato conosco.

1. Orientar o motorista do caminhão-tanque que estacione o veículo em local nivelado e o mais próximo possível do local de descarga;
2. Solicitar ao motorista a apresentação da NF-e. Conferir todos os dados, principalmente se os produtos e quantidades estão de acordo com o pedido;
3. Conferir se a numeração e cor dos lacres estão conforme descritos na nota fiscal. Os mesmos devem estar intactos e sem sinais de violação;
4. Conectar o cabo-terra, sempre conectando primeiramente na tomada de aterramento do posto e posteriormente no caminhão-tanque;
5. O motorista deverá isolar a área, utilizando seus cones e placas de sinalização, só poderá iniciar a descarga usando seus EPI's;
6. Antes de iniciar a descarga, conferir juntamente com motorista, se o nível do produto coincide com a seta de verificação do caminhão-tanque;
7. Escorrer pela tubulação de saída de cada compartimento, de 20 a 40 litros do produto em balde de alumínio afim de eliminar qualquer impureza existente na tubulação;
8. Do último balde escorrido, coletar um litro do produto para realização das análises exigidas, também deverá ser coletada a amostra que será utilizada para guarda conforme Resolução ANP 44/2013 (apenas para cliente CIF);
9. Após confirmar que o produto está dentro das especificações, iniciar a descarga, certificando-se de que todos os procedimentos de segurança foram adotados e que há espaço suficiente no tanque receptor.
10. O motorista deve permanecer próximo a descarga, durante toda a operação, para caso seja necessário interromper a operação.
11. Após o término da descarga, certifique-se que foi totalmente concluída, inspecionando as partes internas do compartimento do caminhão, também é necessário realizar uma nova drenagem para verificar possível remanescente de produto, bem como se o mangote utilizado para descarga foi totalmente esgotado para dentro do tanque receptor.
12. Caso o CT necessite mudar de lugar para nova descarga, relocar todos os itens de segurança, repetindo todas os procedimentos de segurança.
13. Efetue a medição final do tanque receptor, a fim de obter o volume e apurar a quantidade da descarga. O resultado servirá apenas para verificar se a quantidade recebida está coerente com a quantidade descrita na NF-e, pois a régua de medição e o tanque receptor não são aferidos por órgãos oficiais, os compartimentos do caminhão tanque são aferidos por órgão governamental.
14. Preencher o envelope da amostra testemunha e assiná-lo juntamente com o motorista, o envelope deverá ser lacrado na presença do motorista;
15. Assinar e carimbar o comprovante da entrega. Se não possuir carimbo, assinar de forma legível e informar o número do RG do receptor do produto no cliente.